TG 535

Notice d'utilisation et d'installation
TG 535

Toutes nos félicitations pour l'achat de ce produit haut de gamme. Vous avez choisi un appareil qui allie qualités techniques et un grand confort d'utilisation. Nous vous souhaitons les plus grandes satisfactions avec ce produit.

I CONSIGNES DE SECURITE

Nous vous recommandons de bien suivre les instructions suivantes pour éviter tout risque d'incendie, choc électrique, brûlure, blessure ou autres désagréments.
Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, tels que :

- Tenir compte du mode d'emploi à conserver systématiquement avec l'appareil.
- N'installer l'appareil que conformément aux prescriptions ci-jointes.
- Protéger l'appareil contre le rayonnement solaire, le gel et l'humidité.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
- Veiller à ce que seule une personne initiée se serve de l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en fonctionnement.
- Vérifier que l'appareil est bien en position arrêt avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Ne jamais toucher les surfaces chaudes : utiliser les poignées et les boutons.
- Maintenir le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
- Confier les réparations uniquement à du personnel qualifié.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.

II CONTENU DU CARTON D'EMBALLAGE

- Appareil : Toaster avec grilles protège tubes
- Accessoires : Un plat
  Une grille de cuisson avec poignées.
  Une grille de cuisson avec un déflecteur.

II CONFORMITE D'UTILISATION

Utilisez l'appareil pour cuire, réchauffer des pizzas, croque monsieur, toast…

IV MODE DE FONCTIONNEMENT

Unique au monde, ce véritable toaster salamandre Gastronorm à 2 étages et 3 rampes de cuisson accepte 2 bacs Gastronorm GN1/1 pour décongeler, dorer, glacer, griller, toaster ou gratiner.
De part ces dimensions, ce toaster vous permet de griller sans préchauffage, par l'intermédiaire de tubes quartz à rayonnement infrarouge, environ 400 toasts par heure sans fumée ni odeur.

Attention : Faites toujours fonctionner votre appareil avec son plat.

V FONCTIONNEMENT / MANIPULATION

a) Installation / Montage :

- Positionner l'appareil sur un support stable, solide et résistant à la chaleur.
- Ne jamais placer l'appareil près d'un mur ou d'une cloison composée d'un matériau combustible même recouvert d'un bon isolant thermique.
- Une distance de 30 cm par rapport à la cloison ou au mur est jugée suffisante.

b) Première mise en service :

- Nettoyer l'appareil avant la première utilisation. (cf. 6. Nettoyage).

Branchement de l'appareil :

- Contrôler que la tension et la fréquence du réseau électrique concordent avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Toujours vérifier que le câble d'alimentation électrique ou la fiche n'est pas endommagé.
- Dérouler entièrement le cordon avant d'introduire la fiche dans la prise.
- Brancher le câble d'alimentation électrique dans une prise avec la mise à la terre.
- L'appareil est prêt à fonctionner.

NB : En cas de branchement de l'appareil à une prise sans mise à la terre ou directement au réseau électrique, confier le branchement de l'appareil à une personne qualifiée.

c) Utilisation de l'appareil :

Elément de commande et affichage	Fonction
Commutateur 4 positions : Position 1 Position 2 Toaster/Salamandre Position 3 Four Pizza Position 4	 Arrêt Tube du bas et du milieu en chauffe seulement Tube du haut et du milieu en chauffe seulement Tous les tubes chauffent
Minuterie 15 mn	Durée du temps de cuisson
Voyant de contrôle	Appareil en marche
Voyant vert	Mise sous tension

Mise en marche

- Actionner le commutateur sur l'une des positions en fonction de la puissance souhaitée.
- Tourner le bouton de la minuterie suivant la durée de cuisson désirée.
- Le voyant de contrôle s'allume.

Arrêt de l'appareil :

- Positionner le commutateur sur 0.
- Mettre la minuterie sur 0
- Débrancher l'appareil.
- Laisser refroidir l'appareil.
- Nettoyer l'appareil (cf. 6.Nettoyage).

c) Panne / Réparation :

En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après vente et à une personne qualifiée pour toute intervention technique.

VI NETTOYAGE ET MAINTENANCE

- Débrancher la prise d'alimentation et laisser refroidir complètement l'appareil avant toute intervention technique ou de nettoyage.
- Nettoyer l'appareil régulièrement après chaque utilisation.
- Pour le nettoyage, utiliser uniquement des produits d'entretien non abrasifs, de l'eau savonneuse ou du liquide vaisselle et une éponge non abrasive.
- Sécher l'appareil avec un chiffon doux et propre.
- Ne jamais nettoyer les tubes quartz quand ils sont chauds, éviter de les toucher directement avec les doigts. Nettoyer-les avec un chiffon imbibé d'alcool.
- Ne jamais nettoyer l'appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager de façon irrémédiable.
- Ne jamais immerger l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide pour éviter tout choc électrique.

VII CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modéle	TG 535
Puissance	4000 W
Dimensions Hors tout	640 x 380 x 475 mm
Nbre élément chauffant	9
Toasts/H	400
Tension	2 Cordons 230 V
Courant	9 A / Ph
Poids/Kgs	18.5 Kg

Correspondance des couleurs de fils : Phase Brun ou Noir
Neutre Bleu
Terre Jaune-Vert

VIII NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES

L'appareil est conforme aux normes indiquées ci-dessous :

- IEC 60335-2-48
- EN 55014
- EN 61000

IX ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

L'appareil respecte les directives :

- 2002/95CE (DEE) N°34270064800021
- 2002/96/CE (ROHS)
- Ne pas jeter l'appareil parmi les déchets ménagers.
- L'appareil doit être évacué vers un point de recyclage pour les équipements électriques.

Les matériaux de l'appareil sont en effet réutilisables. Avec l'élimination des déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute forme de revalorisation d'appareils usés, vous participer de façon significative à la protection de notre environnement.

Pour toute information sur la collecte des déchets électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur.

X GARANTIE

La garantie ne couvre pas les défaillances dues à une cause accidentelle, une erreur de manipulation, à une négligence, à une utilisation impropre, à des modifications techniques et en cas de réparations effectuées par des personnes non qualifiées.
En aucun cas, cette garantie ne peut donner droit à des dommages et intérêts.